



INSTALAÇÃO

Qis2

Ligação direta




Ligação em série com sensor e interruptor




A lâmpada acenderá somente quando o sensor e o interruptor for acionado.

Ligação em paralelo com sensor e interruptor




A lâmpada acenderá somente quando o sensor ou o interruptor for acionado.

Ligação em série com sensor, e em paralelo com dois interruptores (Tree Way)



Ligação em série com sensor e com duas lâmpadas ou mais



Ligação em série com sensor, e em paralelo com dois interruptores (Tree Way)

