



# MANUAL

## Qv38




### Qv38 - Controle para Ventilador.

**Como funciona:** Girando o controle altera a velocidade do ventilador.  
Para inverter a rotação utilize a chave.

**Instalação:**

• Desligue a rede elétrica e faça a instalação conforme desenho.

Neutro ou Fase2



**Obs.:** Produto destinado a ambiente interno ou sob proteção / cobertura.

**Contém:** 1 unidade.

**Composição:** Plástico / ABS de alta resistência e circuito eletrônico.

**Validade:** Produto não perecível.

\*Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**Garantia:** A garantia deste produto é de dois anos a partir da data de emissão da nota fiscal. Não estão cobertos pela garantia: manuseios indevidos, violações, descargas atmosféricas, forças maiores e instalações fora das características técnicas especificadas.



Qualitronix Tecnologia Ltda.  
CNPJ: 02.883.462/0001-72  
Av. Sapucaí, 539-Bairro Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
Cep: 37540-000  
www.qualitronix.com.br



Sistema de gestão da  
qualidade certificado na  
**NBR ISO 9001**,  
pelo organismo BRTUV.