



# INSTALAÇÃO


## Qrft55



Chave de Seleção



Setas apontadas para o sul.  
 Instalar no sentido oposto a lâmpada.



### Guia de Instalação do Qrft55

- 1º passo - Fixar a base no local a ser instalado o produto, a base deve ficar posicionada para que o Qrft55 fique no sentido oposto a lâmpada;
- 2º passo - Seguir o esquema de ligação apresentado acima;
- 3º passo - Antes de instalar o Qrft55 na base, verifique a chave de seleção (127[V]/220[V]);
- 4º passo - Para instalar o Qrft55, posicione o produto corretamente na base e gire no sentido horário a fim de fixá-lo;
- 5º passo - Para remoção, gire o produto no sentido anti-horário para destravar e retire-o da base;