



INSTALAÇÃO

Qis1

Ligação direta




Ligação em série com sensor e interruptor




A lâmpada acenderá somente quando o sensor e o interruptor for acionado.

Ligação em paralelo com sensor e interruptor



A lâmpada acenderá somente quando o sensor ou o interruptor for acionado.


Ligação em série com sensor, e em paralelo com dois interruptores (Tree Way)



* Seu interruptor

A lâmpada acenderá somente quando o * Seu interruptor estiver ligado, e o sensor ou um dos interruptores TREE WAY for acionado.


Ligação em série com sensor e com duas lâmpadas ou mais



* Seu interruptor

A lâmpada acenderá somente quando o * Seu interruptor estiver ligado, e o sensor ou um dos interruptores TREE WAY for acionado.

Ligação em série com sensor, e em paralelo com dois interruptores (Tree Way)



Até 8
sensores

A lâmpada acenderá quando um dos sensores for acionado.