




INSTALAÇÃO

Qtcl



Ligação direta

Terra Fio Verde



As programações do tempo de banho, intervalo de banho, percentual de energia elétrica e alteração de senha, não podem ser feitas com o chuveiro ligado, ou seja, apenas com o chuveiro desligado (registro de água do chuveiro fechado).

O Controlador desliga a energia elétrica após o tempo de banho, deixando a água fria, por isso, só faz sentido usar o chuveiro na posição quente ou morno.

Função	Faixa Programável	Programação de Fábrica
Tempo de banho	1 a 60 minutos, *indeterminado	5 minutos
Intervalo de banho	30 segundos, 1 a 60 minutos	3 minutos
Potência do chuveiro	1 a 99%	99%

NOTAS IMPORTANTES!

Potência máxima do chuveiro suportada:	127V - 5500W	Tensão de entrada:	Nunca ultrapassar a potência indicada.	Usar terminais de porcelana nas conexões elétricas.
	220V - 7800W		Bivolt (127V / 220V), 60Hz	