



Qualquer tipo de lâmpada

### Ligação direta




• A lâmpada acenderá **somente** quando o sensor for acionado ao anoitecer e desligará ao amanhecer. No Qr50 desligará após o tempo programado (1 a 15 horas) ou ao amanhecer.

### Ligação em série com um interruptor



• A lâmpada acenderá **somente** quando o interruptor e o sensor forem acionados. O sensor liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer. No Qr50 desligará após o tempo programado (1 a 15 horas) ou ao amanhecer.

### Ligação direta a várias lâmpadas



• As lâmpadas acenderão **somente** quando o sensor for acionado ao anoitecer e desliga após o tempo programado (1 a 15 horas) ou ao amanhecer.

