




Qr53
Bivolt
500Wx127V
1000Wx220V


Qualquer tipo de lâmpada

Ligação direta




• A lâmpada acenderá **somente** quando o sensor for acionado ao anoitecer e desligará ao amanhecer.

Ligação direta a várias lâmpadas



• As lâmpadas acenderão **somente** quando o sensor for acionado ao anoitecer e desliga ao amanhecer.



Instale o relé com a fotocélula em sentido oposto ao da lâmpada.

Observe o sentido da seta na tampa da fotocélula