



MANUAL

Qc1



Campainha Sem Fio



52

Toques musicais



06865-18-11748



**Exclusivo
Longo Alcance
150 metros***

Transmissor antifurto
e resistente a água
(pode ficar na chuva)*****



**Bateria inclusa
no produto!**

**Instale você mesmo:
Acompanha parafuso,
bucha e fita de fixação!**



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

* Livre de obstáculos

Campainha Sem Fio

Como Funciona

A Campainha sem fio Qualitronix (Qc1) possui 52 toques musicais e 4 níveis de volume. É ideal para uso em ambientes residenciais e comerciais, pois possui um design moderno e sua instalação é muito fácil. A campainha Qc1 possui um indicador visual de chamadas de alto-brilho (LED) para auxiliar a percepção em ambientes com interferência sonora e até mesmo auxiliar a percepção de deficientes auditivos. O alcance da campainha chega a 150 metros em área aberta, o que permite seu uso em casas e sobrados com alguns obstáculos entre o transmissor e receptor.

Características Técnicas

Receptor:

- 52 toques musicais;
- 4 níveis de volume;
- Indicador visual de alto-brilho;
- Bivolt automático: 100 a 240Vac;
- Potência: < 1.5W;
- Memória de programação.


Transmissor:

- Pilha A23 12 Vdc (inclusa no produto);
- Alcance de 150 metros em área aberta;
- Resistente à água***.



Instalação do Receptor

1 - Somente plugar na tomada e selecionar o áudio e volume desejável através dos botões na lateral do produto. O receptor salva automaticamente a configuração cada vez que um toque ou volume for selecionado, ou seja, em caso de falta de energia a campainha não perde a última configuração feita pelo usuário.



Instalação do Transmissor

2 - Fixar a base antifurto** utilizando dois parafusos e buchas, ou utilizar as fitas de fixação para prender a base, ambos conforme desenho:



3 - Encaixar o transmissor sobre a base antifurto e empurrar para cima até que o transmissor se alinhe e encaixe perfeitamente na base. **OBS: Não instalar o transmissor sobre uma superfície metálica.**



4 - Para remover o transmissor da base antifurto é necessário inserir uma chave de fenda no ponto de remoção. Enquanto empurra o transmissor para baixo aplique gradualmente uma força na chave até o desencaixe das peças.

Obs.: ** A funcionalidade antifurto não é eficaz caso o produto seja preso com as fitas de fixação. Recomenda-se a fixação convencional, com o uso do parafuso e bucha.

*** O produto é resistente a respingos de água. Não submergir. A resistência a água pode ficar comprometida caso o produto seja preso com as fitas de fixação.

Composição: Plástico / ABS de alta resistência e circuito eletrônico.
Validade: Produto não perecível.
Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contém: 1 unidade de Qc1;
2 unidades de parafuso ; 2 unidades de bucha;
2 unidades de fita de fixação.

Garantia: A garantia deste produto é de um ano a partir da data de emissão da nota fiscal. Não estão cobertos pela garantia: manuseios indevidos, violações, descargas atmosféricas, forças maiores e instalações fora das características técnicas especificadas.

Sistema de gestão da qualidade certificado na **NBR ISO 9001**, pelo organismo BRTUV.

Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.809.462/000172
Av. Sapucaí, 539-Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG
Cep: 37540-000
www.qualitronix.com.br

