


Manual do Usuário

Controle Ventilador



Qv38

Manual do Usuário

Controle Ventilador

Qv38 - Controle para Ventilador.


Como funciona: Girando o controle altera a velocidade do ventilador.
Para inverter a rotação utilize a chave.

Instalação:

- Desligue a rede elétrica e faça a instalação conforme desenho.

Neutro ou Fase2

Fase



Obs.: Produto destinado a ambiente interno ou sob proteção / cobertura.

Contém: 1 unidade.

Ref.: CAR112VA.1.0

Validade: Produto não perecível.

Composição: Plástico / ABS de alta resistência e circuito eletrônico.

*Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Garantia: A garantia deste produto é de dois anos a partir da data de emissão da nota fiscal. Não estão cobertos pela garantia: manuseios indevidos, violações, descargas atmosféricas, forças maiores e instalações fora das características técnicas especificadas.



Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
CEP: 37538-620
www.qualitronix.com.br



7 898 246 050384

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.

Qv38